

Kit Cutter Electrique et ses accessoires



KIT CUTTER ELECTRIQUE se compose des éléments suivants :

- ciseaux électrique
- lames tout usages pour des coupes droites et rapides + lames spéciales pour la coupe des patrons et des tissus
- batterie rechargeable + adaptateur pour courant alternatif
- chargeur + cordon d'alimentation
- Les ciseaux coupent rapidement patrons, tissus, cuirs et papiers. Ce nouveau modèle léger et ergonomique a été conçu pour réduire la fatigue de la main comme du poignet. La batterie rechargeable est pratique et permet d'utiliser l'outil de manière complètement autonome.

LEGAL NOTES: SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

MENTIONS LÉGALES : SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.